




MAKE/MODEL(S):
HONDA ODYSSEY



69732
60732

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIÈCES

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| A) Hitch assembly | A) Attelage | 1) Existing Bolt | (4) 1) Boulon existante |
| B) Drawbar | B) Barre de traction | | |
| C) Pull pin | C) Cheville | | |
| D) Pin clip | D) Goupille | | |
| E) Plastic cover | E) Couvre-attelage en plastique | | |

TOOLS REQUIRED: 14mm socket, 14mm wrench, ratchet or impact gun to suit, 100 FT/LB torque wrench.
OUTILS REQUIS: Douille de 14mm, clé de 14mm, manche à rochet ou clé à chocs si nécessaire, dé dynamométrie à 100 lb-pi

INSTRUCTIONS:

1. Remove the rear rubber insulator from the muffler bracket. Remove four existing bolts from the bottom of frame, two per side.
 2. Loosely attach hitch assembly (A) to the existing bolt locations using existing hardware as shown in illustration.
 3. Tighten all bolts; refer to torque table on the instruction sheet.
 4. Reattach rubber insulator
 5. Place drawbar (B) into hitch assembly (A) and insert pull pin (C) into end of drawbar (B). Use pin clip (D) to secure pull pin (C) in place.
 6. Plastic cover (E) should replace drawbar (B) when not in use.
1. Enlevez l'isolant de caoutchouc arrière du support du silencieux. Enlevez les quatre boulons présents en dessous du châssis, deux de chaque côté.
 2. Attachez sans serrer l'attelage (A) à l'endroit où se trouvaient les boulons enlevés, en utilisant les fixations tel que montré sur l'illustration.
 3. Serrez tous les boulons; référez à la table de dynamométrie sur la feuille d'instructions.
 4. Réattachez l'isolant de caoutchouc.
 5. Glissez la barre de traction (B) dans l'attelage (A) et introduisez la cheville (C) dans l'extrémité de la barre de traction (B). Utilisez la goupille (D) pour tenir la cheville en place (D).
 6. Lorsque la barre de traction (B) n'est pas utilisée, remplacez-la par le couvre-attelage en plastique (E).

For fit problems call 1-800-461-5595 / Pour assistance au cas de problèmes d'ajustement, appelez 1-800-461-5595

MAX TRAILER WEIGHT / POIDS MAX DE LA REMORQUE 2000 lbs.		MAX TONGUE WEIGHT / POIDS MAX DU TIMON 200 lbs.	
Bolt Size Grandeur des boulons	Grade 5 Torque Dynamométrique	Metric / Métrique	Grade 8.8 Torque Dynamométrique
3/8	30 Ft. Lb.	8 mm	32 Ft. Lb.
7/16	54 Ft. Lb.	10 mm	38 Ft. Lb.
1/2	72 Ft. Lb.	12 mm	70 Ft. Lb.
5/8	150 Ft. Lb.	14 mm	140 Ft. Lb.
3/4	245 Ft. Lb.		

Maximum torque for tab nuts is 38 Ft. Lb.

la dynamométrie maximale pour les écrous avec extension est 38 lb-pi.

Warning: This hitch is designed to safely carry the loads specified. Under no circumstances do we recommend exceeding the towing vehicle manufacturer's recommended vehicle towing capacities.
Avertissement: Cet attelage a été créé pour porter sans danger les charges prévues. En aucun cas vous ne devez dépasser les normes de capacités de remorquage établies par le fabricant de votre véhicule.